

Korjausnauha LaCu käyttöohje:



Puhdista tiivistettävät pinnat pölystä ja irtoliasta mahdollisimman hyvin. Leikkaa LaCu nauhaa tarvittava määrä. Kuivaa pinnat kaasuliekillä tai kuumailmapuhaltimella huomioiden tulitöiden turvallisuusohjeet ja määräykset. Lämmitä nauhaa puolelta, joka tulee asfaltin halkeamaa vasten, niin että nauha notkistuu ja tulee pinnaltaan öljymäiseksi. Paina nauha halkeaman ylle lujasti kiinni. Paina ja odota hetki. Lämmitä nauhaa vielä päältä, etenkin sen reunaa ja painele varmistuen, että se on kauttaaltaan alustassa lujasti kiinni. Käytä paksuja nahkahansikkaita. Puu- tai metallilasta ovat käteviä paikan reunaa muokattaessa. Tällöin nauhan voi kuumentaa öljymäiseksi hansikkaita tahraamatta. Hyvin kiinnitettynä nauha tekee vesitiiviin korjauksen ja kestää kulutusta, aurinkoa ja pakkasta vuosikausia.

VINKKI: Voit käyttää Lacu nauhaa myös muihin tiivistys- ja korjauskohteisiin, sillä se tarttuu erinomaisesti kiinni esimerkiksi metalliin ja betoniin.

Kuumennus on tulityö, jossa on noudatettava ehdottomasti vakuutusyhtiöiden suojele- ja turvallisuusohjeita!



PAIKKAMASSAT.fi
Asfalttivaurioiden paikkausmassat & työkalut