



**PAIKKAMASSAT.fi**  
Asfalttivaurioiden paikkausmassat & työkalut



## Kuinka tehdä laadukas asfaltinpaikkaus?

Asfalttivaurion korjauksella on iso merkitys lopputulokseen miten se tehdään.

Esittelemme alla oikea-oppisen paikkausmenetelmän. Työn tekeminen on helppoa ja mukavaa eikä siihen tarvita erikoistyökaluja. Tarvitset siihen vain laadukasta paikkausmassaa, harjan, lapion, tarvittaessa rautakangen, Primeria eli asfalliliimaa ja tamperin eli käsijuntan.

**Työ-ohjeet on tarkoitettu Potmix Asphalt BIO 50 -tuotteelle.**

### Vaihe 1

Valmistele paikkausalue poistamalla helposti lohkeavat palaset. Tarvittaessa lohko rautakangella vaurion reunat pystysuoriksi, jotta saadaan massalle paras mahdollinen kiinnittyminen.



### Vaihe 2

Harjaa kuoppa puhtaaksi. Jos vaurio on kovin syvä, pohjalle voi laittaa soraa, joka painetaan tiiviiksi. Mikäli kuoppaan jää vettä (syksyisin näin on useasti) se ei haittaa, jos käytettävä paikkamassa on BIO 50, koska BIO -massan kovettuminen kiihtyy veden ansiosta.

### Vaihe 3

Paras mahdollinen kiinnittyminen saadaan, kun vaurion reunoille suihkutetaan asfalttiliimaa eli Primeria.

Mikäli asfaltissa on vain painauma, eikä varsinaista reikää, pohjalle tulee laittaa aina Asphalt Primer -asfalttiliima.





#### Vaihe 4

Kaada massaa sangosta tai säkistä (BIO 50 -massaa saa molemmissa pakkauksissa).

#### Vaihe 5

Asenna massa niin, että pinta on noin 2 - 3 cm ympäröivää asfalttia korkeammalla ennen kuin se on tiivistetty.



#### Vaihe 6

Asfalttimassa kovenee paineen alaisena ja joutuessaan kosketuksiin kosteuden kanssa. Kovettumisen nopeuttamiseksi se voidaan kastella ennen tiivistämistä - käyttö 2 l vettä 20 kg asfalttia kohden.



Vaihe 7

Lopuksi tiivistä pinta esim. tamperilla.



Vaihe 8

Paikkaustyö on valmis :) Heti valmis liikenteelle, BIO 50 -massa toimii kaikkina vuodenaikoina.



**PAIKKAMASSAT.fi**  
Asfalttivaurioiden paikkausmassat & työkalut

BIO 50 kiekko

